

## Alternator And Starter P7L (ECO\_CROUSE)-Manual Gearbox

شرح	کد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

