

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارتر	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوییچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT&REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
انژکتور گاز	CNG INJECTOR	CNG INJ
رگلاتور سوخت گاز	REGULATOR	REGULATOR
قطع کن گاز سوخت گاز	SHUT OFF VALVE	SHUT OFF VALVE
سنسور فشار گاز مدار سوخت گاز	CNG TANK PRESSURE	CNG PRESSURE
کلید تغییر سوخت مصرفی (گاز / بنزین)	CHANGEOVER	CHANGEOVER
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN FUSE BOX	FFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلید های شیشه بالابر	P/W (POWER WIN SW)	6000
کلید های لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتور های شیشه بالابر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسور های ای بی اس	ABS SENSOR	7000-7010-7005-7015
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم زاویه چراغ جلو	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو	LEVELING SW	2639
قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207
دسته راهنما	COM SW	6
دینام	ALT	1010
راهنما های جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدار خنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوییچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوییچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوییچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METER SET	4
موتور شیشه بالابر عقب	POWER WIN MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502

2200	BACK UP LIGHT SW	فشنگی دنده عقب
6100	REAR P/W SW	کلید شیشه بالابر عقب
8100	REAR DEFOG	کلید گرمکن شیشه عقب
2403	CLOCK SPRING	هرزگرد غربیلک فرمان
کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
P001	OIL PRESSURE	فشنگی روغن
8022	CONDENSER FAN	فن کندانسور
9100	CIGAR	فندک
6120	KID LOCK	قفل کودک
8020	MAGNETIC CLUTCH	کلاچ کمپرسور کولر
C001	OBD	کانکتور عیب یاب
6400	MIRROR SW	کلید آینه برقی
HVAC	HVAC	کلید تهویه دیجیتالی
2400	FOG LAMP SW FRONT	کلید مه شکن جلو
2100	FOG LAMP SW REAR	کلید مه شکن عقب
6569	DEACTIVATION SW	سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ
PAB	PAB	ماژول کیسه هوای سرنشین
DAB	DAB	ماژول کیسه هوای راننده
AMP	AMB	مجموعه پدال گاز برقی
FEP	FEP HOUSING	مجموعه دریچه گاز برقی
7020	ABS UNIT	ماژول ای بی اس
8326	RESISTOR	مقاومت فن
2410-2415	FRONT FOG	مه شکن جلو
2103	REAR FOG	مه شکن عقب
8328	BLOWER MOTOR	موتور بخاری
1511	FAN MOTOR	موتور فن
MULTIMEDIA	MULTIMEDIA	مولتی مدیا
6570	ACU	واحد کنترل کننده کیسه هوا
1211	ECU	واحد کنترل کننده (موتور خودرو)
8224	MOTOR INTAKE	موتور دریچه هوای ورودی

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی سایناس دوگانه سوز
به شماره ساخت 851742396 و شماره موتور NAS852100N5742396

DN218-24070B
WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE

CNG-TN033-18519
ENGINE

TN217 24 070
WIRING ASSY BATTERY Q200 S200

DH210-24065
WIRING ASSY-FR DOOR,LH

TN217 24 500
WIRING ASSY FRONT S CNG-BXS

DH210-24055
WIRING ASSY-FR DOOR,RH



TN 217 24030
WIRING ASSY INST Q200 S200 CROUSE


DN217 24 040A
WIRING ASSY RR S232 S CNG

TN032 24 020
WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION

DN217 24 040A
WIRING ASSY RR S232 S CNG

DN218-24035
WIRING ASSY REAR BUMPER NEP







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

این سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور


XFTE



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




STOP LIGHT SW

کانکتور استپ ترمز (سویچ پدال ترمز)




SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس



ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU



XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR12F




DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب

OBD دیاگ






کانکتور مجموعه پشت آمپر
W



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


کانکتور یونیت ای بی اس
اولین مرکز دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



MAGNETIC CLUTCH


کانکتور کلاچ کمپرسور کولر




XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




کانکتور مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال 1
کولر - بخاری




INTAKE / NIGHT LAMP

کانکتور چراغ شب



CONDENSER FAN


کانکتور فن خنک کننده رادیاتور کولر (کندانسور)



XFTJ16F(GY)


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)

XFTJ16F(GY)




TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار




THERMOSTAT

کانکتور ترموستات




BLOWER MOTOR

کانکتور موتور دمنده




R/F MOTOR INTAKE

کانکتور موتور تغییر وضعیت دمای داخل




MOLEX 2F

کانکتور مولکس 2



AMP

کانکتور مجموعه تهویه مطبوع 1



MOLEX


کانکتور مولکس 6

A	C	E	G		M	O	Q	S
B	D		J	I	P	R	T	

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW



ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باتری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باتری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باتری



P.AIRBAG MODULE

شرکت دیجیتال خودرو ساز کانکتور ایربگ سرنشین (محدود)


بروین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده



DEACTIVATION SW.

کانکتور سویچ غیر فعال ساز ایربگ




SEAT BELT SW.

کانکتور قفل کمربند

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها



DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب
OBD دیاگ

7A	6A	5A			3A	2A	1A
7B	6B	5B			3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFTI18FW


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW




AIRBAG ECU

کانکتور ای سی یو ایربگ
ACU




METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر
B





METER SET W


کانکتور مجموعه پشت آمپر
W



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باطری



کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)

XJTM16FGY



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB










کانکتور سنسور تی مپ


CNG TMAP



کانکتور سوخت رسان گاز

CNG INJECTOR


 REGULATOR SOLENOID VALVE کانکتور شیر برقی رگلاتور	 INERTIA SWITCH کانکتور سویچ اینرسی
 CHANGE OVER SW کانکتور چنج آور	 CNG TANK PRESSURE کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی
 XFTE10F کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2	 SHUT OFF VALVE کانکتور سوپاپ شات آف
 XFTR12F کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B




ECU CONNECTOR , FRONT VIEW



کانکتور ECU


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران









HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو



KEY SW.


کانکتور سویچ برق اصلی



XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)




DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

DAYLIGHT




کانکتور کلید چراغ اتوماتیک




COMB. SW.2FB

کانکتور



Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک



COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما


6FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد




XFTI18FL



XFTRF

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF



 BATTERY(+) کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت	
 BATTERY(-) کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی	 BATTERY کانکتور برق باطری


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران









دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودروی ایران







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال، تعمیرکاران خودرو در ایران







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت



BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




BATTERY

کانکتور برق باطری



DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB



XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M



DOOR LOCK REAR


کانکتور قفل درب های عقب



XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M



XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7M




DOOR LOCK

کانکتور قفل درب




MASTER SWITCH

کانکتور مستر سوییچ



DOOR LOCK REAR


کانکتور قفل درب های عقب



XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

XRTRD



DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


اولی کانکتور سوئیچ بانک تعمیرکاران خودرو در ایران

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL



FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)

b 1050 3.0AVS W	a 1040 4.0AVS R
-----------------------	-----------------------

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک



FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو



REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	L	P	R	T	

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW


7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت



BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




BATTERY

کانکتور برق باطری



DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB



XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M




DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب




XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
XITPD12M




XITDD7M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M




DOOR LOCK

کانکتور قفل درب




MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ




DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب




XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
XRTRD




DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها



XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI13GR



کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL




METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر

B







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو کاران خودرو در ایران







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال، تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت



BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




BATTERY

کانکتور برق باطری



DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB



XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M



DOOR LOCK REAR


کانکتور قفل درب های عقب



XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M



XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7M




DOOR LOCK

کانکتور قفل درب




MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ



DOOR LOCK REAR


کانکتور قفل درب های عقب



XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

XRTRD

DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


اولیه کانکتور سوئیچ بانک تعمیرکاران خودرو در ایران


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL






شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


رایران






شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باطری



POWER STEERING S/W


کانکتور سنسور فرمان



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




THERMOSTAT

کانکتور ترموستات




REGULATOR SOLENOID VALVE

کانکتور شیر برقی رگلاتور




OX SENSOR UP (B)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین




OX SENSOR DOWN (GY)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا



IGNITION COIL
BLACK, CYL. 1-4

کانکتور کوئل




IGNITION COIL
GRAY, CYL. 2-3

کانکتور کوئل




CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ




TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار




CNG TANK PRESSURE

کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی




IMMOBILIZER

کانکتور ایموبلایزر




SHUT OFF VALVE

کانکتور سوپاپ شات آف




CHANGE OVER SW



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ بنزین



XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)


XFTJ16F(GY)



METER SET W


کانکتور مجموعه پشت آمپر

W




BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس



ECU CONNECTOR, FRONT VIEW


کانکتور ECU



XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL




XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B



کانکتور سوخت رسان گاز
CNG INJECTOR




کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ
CAMSHAFT SENSOR




کانکتور سنسور دمای آب
CTS




کانکتور سنسور تی مپ
CNG TMAP




کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)
XJTM16FGY



کانکتور سوخت رسان
INJECTOR




کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)
KNOCK SENSOR




کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (نری)
XJTM16MGY




کانکتور کنیستر درودر ایران
PURGE VALVE





کانکتور سنسور مپ
MAP SENSOR




کانکتور سنسور دریچه گاز
TPS SENSOR




کانکتور موتور پله ای
STEPPER MOTOR






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




کانکتور سنسور دمای آب

CTS



DUAL SPEED
FAN MOTOR

کانکتور فن خنک کننده رادیاتور






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران









BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



COMB. SW. 6F

کانکتور دسته راهنما


6F



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB



XBTM 16GY

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی


XBTM16GY



COMB. SW. 2FB

کانکتور دسته راهنما

2F



FOG LAMP

کانکتور چراغ مه شکن جلو

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL



A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T


XFTI18FW

شکست دیجیتال خودرو و سامانه (مسئولیت محدود)
کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



XITDD7M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD7M



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



P/W MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالاير



ITPD3W

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست

ITPD3W

A		E
B	D	F

P/W SW. P.

کانکتور کلید شیشه بالابر ها

A	C		G
B	D	F	H

P/W SW. D.

کانکتور کلید شیشه بالابر ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI13GR


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران









BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته برف پاک کن


6FB



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB





WASHER MOTOR


کانکتور موتور آب پاش



WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن







دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باتری قطب مثبت



BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باتری قطب منفی



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




BATTERY

کانکتور برق باتری



FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک



FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو



REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

شکست دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI13GR


11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B






HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو



KEY SW.


کانکتور سویچ برق اصلی



XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)




DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

DAYLIGHT




کانکتور کلید چراغ اتوماتیک




COMB. SW.2FB

کانکتور



Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک



COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما


6FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد




XFTI18FL



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) XFTRF

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF



 BATTERY(+) کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت	
 BATTERY(-) کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی	 BATTERY کانکتور برق باطری


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران








XFTE10F


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE10F




BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



HORN


کانکتور بوق

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW



XFTE10F



کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F



D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باطری



COMB. SW. 8F


کانکتور دسته راهنما



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)




FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک



REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ های عقب



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D					P	R	T	

XFTI18FW

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



اولین XFTI18FW دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


7A	6A	5A			3A	2A	1A
7B	6B	5B			3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI13GR






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت



BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



BATTERY


کانکتور برق باطری



COMB. SW. 6F

کانکتور دسته راهنما


6F



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



LEVELING MOTOR

کانکتور موتور (عملگر) تنظیم نور چراغ ها



COMB. SW.2FB

کانکتور دسته راهنما

2F



LEVELING SWITCH

کانکتور سویچ تنظیم زاویه چراغ ها

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFTI18FW



کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو



KEY SW.


کانکتور سویچ برق اصلی



XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)




DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

DAYLIGHT




کانکتور کلید چراغ اتوماتیک




COMB. SW.2FB

کانکتور



Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک



COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما


6FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL






شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF

اولین سال دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



 BATTERY(+) کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت	
 BATTERY(-) کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی	 BATTERY کانکتور برق باطری


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران








دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY


کانکتور برق باطری



XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB



XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL



XITDD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD12M



XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7M



MIRROR MOTOR

کانکتور آینه برقی






MIRROR SW.

کانکتور کلید آینه برقی

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باطری

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


کانکتور سویچ بانک



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب



METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر


B



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب



XFTR2B





XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW









دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


هالین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باتری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باتری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باتری



KID LOCK SW


کانکتور سویچ قفل کودک



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




DOOR W/H (Rr)

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب




P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر های عقب



POWER WINDOW

کانکتور موتور شیشه برقی

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI18FW


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران









BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باطری



BACK UP LIGHT SW


کانکتور فشنگی دنده عقب



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB



XBTM2MB


کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی

XBTM2MB




REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب




PARK SENSOR
کانکتور سنسور پارک



TO REAR BUMPER
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب
XRTRB




BUZZER PAS
کانکتور بازر




XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)
XFTJ16F(GY)



XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR12F



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI18FW


7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




BATTERY

کانکتور برق باطری



COMB. SW. 8F


کانکتور دسته راهنما



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)




FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک



REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ های عقب



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D					P	R	T	

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW

7A	6A	5A			3A	2A	1A
7B	6B	5B			3B	2B	1B

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR




BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت



BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




BOOT LID ACT

کانکتور قفل باز کن صندوق عقب



DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




BONNET SW

کانکتور سویچ درب موتور



LUGGAGE COMPART LIGHT


کانکتور روشنایی صندوق عقب



XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M



ALARM


کانکتور آلارم (هشدار)



XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M



XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7M




DOOR LOCK

کانکتور قفل درب




MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ




کانکتور چراغ سقفی



XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

XRTRD



DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور سویچ بانک

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18

METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر

B

A	C	E			K	M
B	D	F	H	J	L	N

XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب



XFTR12F


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران













دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعویض کاران خودرو در ایران






BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت




BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی



BATTERY

کانکتور برق باطری



ALTERNATOR


کانکتور دینام

15
3.0AVS
O

XFTE1M


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور برق اصلی

XFTE1M




EARTH(ENGINE)

کانکتور اتصال بدنه موتور



ALTERNATOR

کانکتور برق دینام




STARTING MOTOR

کانکتور برق اصلی استارت




STARTING MOTOR

کانکتور استارت



POWER STEERING S/W


کانکتور سنسور فرمان



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




THERMOSTAT

کانکتور ترموستات




REGULATOR SOLENOID VALVE

کانکتور شیر برقی رگلاتور




OX SENSOR UP (B)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین




OX SENSOR DOWN (GY)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا




IGNITION COIL
BLACK, CYL. 1-4

کانکتور کوئل




IGNITION COIL
GRAY, CYL. 2-3

کانکتور کوئل




CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ



TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار




CNG TANK PRESSURE

کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی

2	4	6	8
50F	160D	201C	
1	3	5	7
380C	165	202C	


IMMOBILIZER

کانکتور ایموبلایزر




SHUT OFF VALVE

کانکتور سوپاپ شات آف



کانکتور چنج آور


CHANGE OVER SW



XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ بنزین



XFTJ16F(GY)


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)
XFTJ16F(GY)



METER SET W


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کانکتور مجموعه پشت آمپر
اولی دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
W




BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس



ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU



XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL



XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B




کانکتور سوخت رسان گاز

CNG INJECTOR




کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ


CAMSHAFT SENSOR




کانکتور سنسور دمای آب
CTS




کانکتور سنسور تی مپ
CNG TMAP




کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)
XJTM16FGY



کانکتور سوخت رسان
INJECTOR




کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)
KNOCK SENSOR




کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (نری)
XJTM16MGY



کانکتور کنیستر
PURGE VALVE




کانکتور سنسور مپ
MAP SENSOR




کانکتور سنسور دریچه گاز و در ایران
اولین سامانه دیجیتال تعویض کان

TPS SENSOR






کانکتور موتور پله ای
STEPPER MOTOR



METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر
B













دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




 BATTERY(+) کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت	 BATTERY(-) کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی
 XFTE2MB کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2 XFTE2MB	 BATTERY کانکتور برق باطری
 HIGH MOUNT STOP LAMP کانکتور چراغ ترمز سوم اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران	 STOP LIGHT SW کانکتور استپ ترمز (سوییچ پدال ترمز)
	 REAR COMB LIGHT کانکتور مجموعه چراغ های عقب



BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی سایناس دوگانه سوز
به شماره ساخت 851742396 و شماره موتور NAS852100N5742396

DN218-24070B
WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE

CNG-TN033-18519
ENGINE

TN217 24 070
WIRING ASSY BATTERY Q200 S200

DH210-24065
WIRING ASSY-FR DOOR,LH

TN217 24 500
WIRING ASSY FRONT S CNG-BXS

DH210-24055
WIRING ASSY-FR DOOR,RH

TN 217 24030
WIRING ASSY INST Q200 S200 CROUSE











DN217 24 040A
WIRING ASSY RR S232 S CNG

TN032 24 020
WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION







DN217 24 040A
WIRING ASSY RR S232 S CNG

DN218-24035
WIRING ASSY REAR BUMPER NEP









کانکتور های موجود در دسته سیم باطری

 ALTERNATOR کانکتور دینام	 ALTERNATOR کانکتور برق دینام
 BATTERY(+) کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت	 BACK UP LIGHT SW کانکتور فشنگی دنده عقب
 BATTERY(-) کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی	 BATTERY کانکتور برق باطری
 EARTH(ENGINE) کانکتور اتصال بدنه موتور	 DUAL SPEED FAN MOTOR کانکتور فن خنک کننده رادیاتور
 STARTING MOTOR کانکتور برق اصلی استارت	 OIL P. SW. کانکتور سنسور فشار روغن

کانکتور های موجود در دسته سیم باطری

 کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTM1	 کانکتور استارت
 کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTM2MB	 کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTM2FB
 کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTMBK	 کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTM16GY

کانکتور های موجود در دسته سیم درب راننده

 FR SPEAKER کانکتور بلندگو	 DOOR LOCK کانکتور قفل درب
 MIRROR MOTOR کانکتور آئینه برقی	 MASTER SWITCH کانکتور مستر سویچ
 P/W MOTOR کانکتور موتور شیشه بالابر	 MIRROR SW. کانکتور کلید آئینه برقی
 XDDTI7F کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد XDDTI7F	 P/W SW. D. کانکتور کلید شیشه بالابر ها

کانکتور های موجود در دسته سیم درب راننده

m	k	i				c	a
n	l	j	h	f	d	b	

XDDTI12F

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد
XDDTI12F








دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی


 ALARM کانکتور آلارم (هشدار)	 SENSOR-ABS کانکتور سنسور ای بی اس
 BONNET SW کانکتور سویچ درب موتور	 BLOWER MOTOR کانکتور موتور دمنده
 BRAKE FLUID SW کانکتور سویچ سطح روغن ترمز	 CNG TANK PRESSURE کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی
 BOSCH کانکتور یونیت ای بی اس	

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی




COMB. SW. 6F

کانکتور دسته راهنما
6F




COMB. SW. 2FB

کانکتور




COMB. SW. 8F

کانکتور دسته راهنما
8F



COMB. SW. 6FB


کانکتور دسته راهنما
6FB



CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ










اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



CONDENSER FAN

کانکتور فن خنک کننده رادیاتور

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

 EARTH(BODY) کانکتور بدنه دسته سیم جلو	 DAYLIGHT کانکتور چراغ روز DAYLIGHT																				
<table border="1"><tr><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td>G</td><td colspan="2"></td><td>M</td><td>O</td><td>Q</td><td>S</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td><td>J</td><td>L</td><td>N</td><td>P</td><td>R</td><td>T</td></tr></table> DOOR LOCK TIMER UNIT MN-AL-18F(B) کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها		A	C	E	G			M	O	Q	S	B	D	F	H	J	L	N	P	R	T
A	C	E	G			M	O	Q	S												
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T												
 FRT TURN 2F کانکتور چراغ راهنما جلو	 FOG LAMP کانکتور چراغ مه شکن جلو																				
 HEAD LIGHT کانکتور چراغ جلو	 FRONT TURN(SMALL) کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)																				

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

IGNITION COIL
BLACK, CYL. 1-4

کانکتور کوئل

HORN

کانکتور بوق

2	4	6	8
50F	180D	201C	
1	3	5	7
380C	165	202C	

IMMOBILIZER

کانکتور ایموبلایزر

IGNITION COIL
GRAY, CYL. 2-3

کانکتور کوئل


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی




KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی



MAGNETIC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور کولر



LEVELING MOTOR


کانکتور موتور (عملگر) تنظیم نور چراغ ها



METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر

B




METER SET W

کانکتور مجموعه پشت آمپر


W

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی




MOLEX

کانکتور




MOLEX 2F

کانکتور




DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب




OX SENSOR UP (B)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین



OX SENSOR DOWN (GY)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا



TO PRESSURE SWITCH


کانکتور سویچ فشار




POWER STEERING S/W

کانکتور برق فرمان

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی




R/F MOTOR INTAKE




REGULATOR SOLENOID VALVE

کانکتور شیر برقی رگلاتور




THERMOSTAT

کانکتور ترموستات




STOP LIGHT SW




WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن



WASHER MOTOR

کانکتور موتور آب پاش




XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور

XFTE

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی




XFTE2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE2FB




XFTE1M

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور برق اصلی
XFTE1M



XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE10F (ولیت محدود)



XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE2MB

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW




XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)

XFTJ16F(GY)


کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی



XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B




XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR12F


کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی



XFTRF

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF



ECU CONNECTOR , FRONT VIEW

کانکتور


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


کانکتور های موجود در دسته سیم انژکتور (موتور)




کانکتور سوخت رسان گاز
CNG INJECTOR



کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ
CAMSHAFT SENSOR




کانکتور سنسور دمای آب
CTS



کانکتور سنسور تی مپ
CNG TMAP


A 1012 0.5TAV W	E 2001 1.25TAV BR	I 88 0.5TAV G	M 86 0.5TAV GY
B 1010 0.5TAV L	F 2002 1.25TAV G	J 85 1TAV R	N 90 0.5TAV Y
C 1011 0.5TAV O	G 2003 1.25TAV R	K 60 0.5TAV PI	O 1013 0.5TAV R
O 1009 0.5TAV Br	H 2004 1.25TAV Y	L 82 0.5TAV PI	P 1023 0.5TAV L

کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)
XJTM16FGY




کانکتور سوخت رسان
INJECTOR

کانکتور های موجود در دسته سیم انژکتور (موتور)




کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)
KNOCK SENSOR




کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (نری)
XJTM16MGY




کانکتور کنیستر
PURGE VALVE



کانکتور سنسور مپ
MAP SENSOR



کانکتور سنسور دریچه گاز
TPS SENSOR



کانکتور موتور پله ای
STEPPER MOTOR

کانکتور های موجود در دسته سیم انژکتور (موتور)

--	--


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد



BUZZER PAS

کانکتور بازر



AMP


کانکتور

AMP




DEACTIVATION SW.

کانکتور سویچ غیر فعال ساز ایربگ



D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده




INTAKE / NIGHT LAMP

شرکت دیجیتال خودرو (کانکتور چراغ شب محدود)




EARTH (INST)

کانکتور بدنه دسته سیم داشبورد



KID LOCK SW


کانکتور سویچ قفل کودک



ITPD3W


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست

ITPD3W



MFD


کانکتور صفحه نمایش



LEVELING SWITCH


کانکتور سویچ تنظیم زاویه چراغ ها

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد




RADIO 8BA

کانکتور رادیو
8BA




P.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ سر نشین




RADIO 20JN

کانکتور رادیو
20JN




RADIO 8NR

کانکتور رادیو
8NR




SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک




REAR WIPER SW

کانکتور کلید برف پاک کن عقب




XITDD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD12M



XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M




XITM13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITM13GR

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد




AMP کانکتور هوزینگ



XITM18L

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITM18L




AIRBAG ECU

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور ای سی یو ایربگ


ACU



XITM18W

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITM18W










XITPD12M



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست

XITPD12M

کانکتور های موجود در دسته سیم درب سر نشین

 FR SPEAKER کانکتور بلندگو	 DOOR LOCK کانکتور قفل درب
 P/W MOTOR کانکتور موتور شیشه بالا بر	 MIRROR MOTOR کانکتور موتور آینه برقی
 XPDTI3FW کانکتور ارتباط دسته سیم درب راست به دسته سیم داشبورد	 P/W SW. P. کانکتور کلید شیشه بالا بر ها
	 XPDTI12F کانکتور ارتباط دسته سیم درب راست به دسته سیم داشبورد

کانکتور های موجود در دسته سیم سپر عقب

 XRBTI کانکتور ارتباط دسته سیم سپر عقب به دسته سیم عقب	 PARK SENSOR کانکتور سنسور پارک




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کانکتور های موجود در دسته سیم درب های عقب

 XRTRD کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب XRTRD	 DOOR LOCK REAR کانکتور قفل درب های عقب
	 POWER WINDOW کانکتور موتور شیشه برقی










دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)









اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور های موجود در دسته سیم عقب

 CIGAR LIGHTER ILLUM کانکتور روشنایی فندک	 BOOT LID ACT کانکتور قفل باز کن صندوق عقب
 DOOR SW F.R کانکتور کلید لای درب ها	 CIGAR LIGHTER کانکتور فندک
 EARTH کانکتور بدنه دسته سیم عقب	 DOOR W/H (Rr) کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
 HIGH MOUNT STOP LAMP کانکتور چراغ ترمز سوم	 FUEL TANK UNIT کانکتور مجموعه پمپ بنزین
 LUGGAGE COMPART LIGHT کانکتور روشنایی صندوق عقب	 LICENSE LAMP کانکتور روشنایی پلاک

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب

 P/W SW. کانکتور کلید شیشه بالابر های عقب	 PARKING BRAKE SW. کانکتور چراغ ترمز دستی
 REAR DEFOGER کانکتور گرمکن عقب	 REAR COMB LIGHT کانکتور مجموعه چراغ های عقب
 SEAT BELT SW. کانکتور قفل کمربند	 Rr. SPEAKER کانکتور بلندگوها
 SHUT OFF VALVE کانکتور سوپاپ شات آف	 SENSOR-ABS کانکتور سنسور ای بی اس
 XRTM2B کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی 2 XRTM2B	 TO REAR BUMPER کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب XRTRB

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب

m	k			e	c	a
n	l	j	h	f	d	b

XRTM12M

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی 12

XRTM12M


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور های موجود در دسته سیم سقف




کانکتور آنتن



کانکتور آنتن




کانکتور چراغ سقفی



Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک



XRMTF

کانکتور ارتباط دسته سیم سقف به دسته سیم جلو

XRMTF

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران