

| |
|-----------------|
| Boot Lid |
|-----------------|

| شرح قطعه | کد قطعه |
|-----------------------------------------|-------------|
| باتری | BB00 |
| نود مرکزی داخل اتاق | NBCM |
| جعبه فیوز محفظه موتور | BFRM |
| جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب) | EX-BOX |
| چراغ صندوق عقب | 3105 |
| کلید بازکن درب صندوق عقب (داخل اتاق) | 63C2 |
| محرك قفل درب صندوق عقب | 6222 |
| کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند | 8240A(PEPS) |
| دکمه استارت | 1912 |
| رله کلید سیستم هوشمند | RB001 |
| آنتن عقب (داخل صندوق) | 8259 |

Boot Lid

