

Head Lamps	
------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
رله چراغ های جلو	RL9
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
دسته راهنما	0002
مجموعه چراغ های جلو چپ	2610
مجموعه چراغ های جلو راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو	6600

Head Lamps

