

## Tire Pressure Monitoring System

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جعبه فیوز محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7800
سنسور ترمز چرخ جلو چپ	7000
سنسور ترمز چرخ جلو راست	7005
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
کنترل یونیت کلید سیستم هشتمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هشتمند	RB001
مالتی مدیا	8410

Tire Pressure Monitoring System

