



G-1

سیستم کولر بخاری



B-01	کنترل موتور									
X-02	رابط دسته سیم جلو - داشبورد									
G-07	سوئیچ دمای گاز کولر									
G-08	سوئیچ دمای گاز کولر									
G-09	سوئیچ دمای گاز کولر									
G-10	فن کندانسور									
G-04	سوئیچ ایر کاندیشن									
G-05	کمبرسور									
G-06	فشار گاز کولر									

XXXX (F) +++ (P) DASH (DASH) ZZZZ (R)



G-1