

Side lamp – P6L SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
رله چراغهای عقب	RB001
دسته راهنما	0002
چراغ كوچك جلو سمت چپ	2620
چراغ كوچك جلو سمت راست	2625
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
لامپ پلاك سمت راست	2633
مجموعه لامپهای عقب راست	2635
لامپ پلاك سمت چپ	2636

Side lamp - P6L SP MUX

