

Radio & CD player-Soren ELX MUX (S90)

| شرح | كد |
|------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز | BF00 |
| سوئيچ | SW00 |
| يونيت نود مركزي | BCM |
| نمايشگر جلو آمپر | ICN |
| پنل كنترل راديو ضبط | 8410 |
| بلندگوي درب جلو چپ (راننده) | 8420 |
| بلندگوي درب جلو راست (شاگرد) | 8425 |
| بلندگوي طاقچه عقب چپ | 8430 |
| اول بلندگوي طاقچه عقب راست | 8435 |
| پورت گيرنده فرستنده راديويي | 8417 |
| پنل كنترل كولر و بخاري | 8025A |

Radio & CD player-Soren ELX MUX(S90)

