WWW.DIGITALKHODRO.COM ۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

4.3B EMS (UAES)

4.3B Wiring Diagram 1 of Engine Management System



LFX70-WD-0414

WWW.DIGITALKHODRO.COM ۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

WWW.DIGITALKHODRO.COM
۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

4.3B Wiring Diagram 2 of Engine Management System



WWW.DIGITALKHODRO.COM
۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲